

Modernphone[®]

by Ibratele

Felicitaciones por haber adquirido un producto de la marca Modernphone

Los teléfonos Modernphone son producidos con circuitos totalmente electrónicos y los componentes y partes plásticas son de primera línea.

Los botones del teclado numérico y funciones del teléfono Modernphone son producidos en plástico tipo ABS y los números del teclado fueron impresos especialmente para evitar el desgaste con el uso.

Los teléfonos Modernphone están provistos con protectores contra descargas.

INSTALACION

Si Usted tiene solo una línea telefónica conéctela en la entrada L1, localizada en la parte inferior del aparato.

Si Usted tiene dos líneas, conecte una línea en la entrada L1 y la segunda línea en la entrada L2.

IMPORTANTE

- ESTE TELEFONO VIENE ACOMPAÑADO CON UN SOLO CABLE PLANO DE LINEA.

TECLADO NUMERICO

Los botones del 0 al 9 tienen función de marcar, los demás botones y sus funciones se describen a continuación.

Seleccione a través del selector Pulse/tono el tipo de marcado deseado (recuerde que desde hace tiempo se utiliza la marcación por Tonos).

- 1 • Tome el auricular; _____
- 2 • Presione el botón L1 ó L2 _____
- 3 • Espere tono de marcar; _____
- 4 • A través del teclado numerico marque el numero deseado. _____



SELECTOR Pulso (P) / Tono (T)

El selector pulse/tono se encuentra en la parte lateral del teléfono.

CONTROL DEL TIMBRE

El control de volumen de timbre, se encuentra en la parte lateral del teléfono identificado por:

MAX (high) - para volumen máximo del timbre;

MIN (low) - para volumen mínimo del timbre.

Obs1.: El control del timbre es utilizado para las dos líneas (L1 / L2)

Obs2.: El timbrado (sonido) de las líneas L1 / L2 son diferentes uno del otro para poder diferenciarlas.

REDIAL

El redial consiste en hacer que el teléfono remarque el último número llamado. Para realizar esta función:

- 1 • Levante el auricular; _____
- 2 • Presione el botón L1 / L2; _____
- 3 • Espere el tono de marcar; _____
- 4 • Presione el botón de redial _____



Obs.: El botón redial del teléfono Modernphone almacena hasta 32 dígitos.

LIMPIEZA

Para limpiar su teléfono, utilice una franela ligeramente húmeda con agua (casi seca)

No use ningún tipo de solvente ó producto químico.

TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES



Los Botones * e # Cuando el teléfono se encuentre en el modo de marcación por "Tonos" tienen la misma función de acceso a las facilidades de las CPA ó PABX (para cualquier duda consulte con su compañía telefónica o el fabricante de su central o conmutador (PABX)).



El Botón **REDIAL** Tiene la función de remarcar el último número telefónico tanto en el modo Tono como en el modo Pulse.



El Botón **FLASH** Cuando el teléfono este conectado a centrales privadas (PABX), podrá ser utilizada para transferencia de llamadas. Para mayores consultas contáctese con el fabricante de su central (PABX).



El Botón * Cuando el teléfono este en el modo de "pulsos", al oprimir el botón * automáticamente cambiara al modo "multifrecuente" (tonos) sin que se necesite mover de posición el selector Pulse/tono y quedara en esta condición hasta que se cuelgue el auricular.



El Botón **MUTE** cuando se deje presionado este botón (sin soltarlo) Usted puede conversar sin que sea escuchado; al volver a soltar, volverá a la condición normal.



El Botón **HOLD (MÚSICA EN ESPERA)**

Cuando usar la tecla **HOLD**:

- para contestar la otra línea;
- Para realizar conferencia entre las dos líneas;
- Para realizar una llamada en la otra línea sin colgar la actual.

COMO UTILIZAR LA TECLA HOLD ?

Si Usted esta utilizando la línea uno (L1) y recibe una llamada en L2, el procedimiento es:

- para retener la línea (L1) presione el botón **HOLD** _____ (en este momento la persona que esta en la línea L1 escuchara una MELODÍA como música en espera)
- Presione el botón **L2** _____ (el LED foco verde de L" se encenderá;
- Conteste la llamada L2;
- Y para volver a la llamada original L1, presione **L1**, _____ el LED foco verde de L1 se encenderá.



Obs : Usted puede repetir esta operación cuantas veces quiera.



El Botón **CONF** (CONFERENCIA): Enlazado simultaneo de dos llamadas.

Cuando usar la tecla **CONF**:

- Cuando sea necesario conversar con las personas de las dos líneas al mismo tiempo (simultáneamente)

COMO UTILIZAR LA TECLA CONF ?

- Retenga la línea en que Usted esta hablando oprimiendo el botón **HOLD** _____
- Seleccione la línea que no esta siendo usada (**L1 ó L2**) _____
- Marque el número deseado _____



- Mantenga presionado el botón **CONF**, _____ hasta que la primera llamada que esta retenida en espera se escuche en la conferencia con Usted y con la segunda línea (los dos LEDS focos verdes se encenderán de L1 y L2) Así podrá hablar con las dos personas simultáneamente.

- Para finalizar la conferencia y continuar hablando con alguna de las líneas **L1 ó L2** presione el botón correspondiente a la línea con quien Usted desea seguir hablando; *Por ejemplo si quiere seguir hablando con la persona de la línea dos (L2) presione el botón L2*

Obs: Para terminar la conferencia, nada mas cuelgue su auricular.

USANDO SU TELÉFONO DE DOS LÍNEAS


Haciendo una llamada

1. Levante el auricular de su teléfono; _____
2. Presione el botón deseado **L1 / L2**; _____
(El foco verde LED se encenderá).
3. Espere tono de marcar; _____
4. Marque el número deseado; _____
5. Para colgar, coloque el auricular en su lugar. _____



Contestando una llamada


1. Cuando timbre su teléfono (Timbrado distinto para cada línea); _____
2. Verifique cual de las dos líneas esta timbrando (L1 ó L2); _____
Obs: El Foco rojo LED parpadeará
3. Levante el auricular de su lugar; _____
4. Presione el botón correspondiente a la línea que va a ser contestada (L1 ó L2) _____
5. Para colgar, coloque el auricular en su lugar. _____



Contestando una segunda llamada

Cuando Usted esté en una llamada y se reciba una llamada en la otra línea:

1. presione el botón **HOLD**; _____
Obs: En ese momento, la línea que esta utilizando quedará en espera.
2. Identifique que línea esta recibiendo la llamada por medio del foco rojo (LED) de L1 ó L2 que se encenderá.
3. Presione (**L1 ó L2**), _____
de acuerdo con el foco rojo (LED) que esté parpadeando;
4. Contesté la llamada;
Obs: Para regresar a la llamada anterior sin colgar la actual.
5. Presione **HOLD**, _____
para poner esta llamada también en espera;
6. Oprima el botón correspondiente (L1 / L2); _____
Obs. Continúe la conversación.



ESPECIFICACIONES TECNICAS


Características del producto

- Uso:** Mesa / Pared
- Discado:** Pulsos/Tonos seleccionable.
- Redial:** Remarcación del ultimo numero discado a través del botón **REDIAL**.
- Flash:** a través del botón **FLASH** (tiempo de Flash 600ms);
- Mute:** Silencia la conversación;
- Conf:** Atención simultanea de dos llamadas;
- Hold:** Retención de llamada y música en espera..

Características Técnicas

- Alimentación:** Fuente de 48 Vcc
- Peso:** 560 gramos
- Teclado:** 19 botones en ABS
- Timbre:** Electrónico con ajuste de volumen (MAX / MIN) sonoro máximo arriba de 60 dB
- Dimensiones:** Ancho: 218mm; largo: 129mm; altura: 70mm
- Extensión aprox. de los cables:** plano (línea): 1.9 mts. Espiral: 1.8 mts

Esquema (distancia) de montaje en pared



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MODELO
TC-2018

Modernphone®
by Ibratel

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE
INTENTAR INSTALAR Y OPERAR SU TELÉFONO

IMPORTADO POR: **TELECOMUNICACIONES CAPAGA, S.A. DE C.V.**
AV. JALISCO 180. 2º PISO TACUBAYÁ MÉXICO, D.F.
TEL: (55) 5273-1784

BRTec
Equipamentos de
Telecomunicações Ltda.
CNPJ 02.857.292/0001-09
INDÚSTRIA BRASILEIRA

NOM-051-NYCE

Julho 2004